

## Custom / Fasy Mia JSmart

### Inserimento *codice lotteria*



1. Premere il tasto SHIFT  e il tasto CLIENTE .
2. Inserimento caratteri del *Codice lotteria*:
  - Lettera A = premere una volta il tasto numerico 2
  - Lettera B = premere due volte il tasto numerico 2
  - Numero 2 = premere cinque volte il tasto numerico 2
  - Cancellare caratteri = premere il tasto C
  - NB: Se il tasto C viene premuto due volte di seguito velocemente, viene cancellata l'intera riga!
3. Dopo l'inserimento del codice lotteria confermare premendo il tasto SHIFT e CLIENTE.
4. Procedere con l'emissione del documento come di consueto e indicare il metodo di pagamento (contante o pagamento elettronico).